



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge




PT

Leia estas instruções
cuidadosamente antes de
usar a máquina

EPS 50

Manual do usuário original



LEIA ATENTAMENTE O MANUAL DE INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

ESTA MÁQUINA É ADEQUADA PARA ASPIRAR LÍQUIDOS.
RESISTENTE, POTENTE E FÁCIL DE USAR, TAMBÉM VEM EQUIPADA
COM ACESSÓRIOS QUE A TORNAM REALMENTE EFICIENTE PARA LIMPEZA PROFUNDA E RÁPIDA.

SEGURANÇA



AVISO!

Risco de ferimentos!

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem qualquer experiência e conhecimento, a menos que não tenham recebido instruções relativas à utilização do aparelho e sejam controladas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser controladas para que não brinquem com o aparelho.

Os componentes da embalagem podem constituir potenciais perigos (como por exemplo sacos plásticos): devem ser mantidos longe do alcance de crianças e de outras pessoas que não tenham consciência de suas ações.

Qualquer uso diferente daquele indicado neste manual pode constituir um perigo, portanto, deve ser evitado.

Todas as partes do aparelho devem ser montadas corretamente antes do uso. Verifique também se os elementos filtrantes foram montados de forma correta e eficiente.

Certifique-se de que a tomada esteja em conformidade com a ficha do aparelho.

Certifique-se de que a tensão indicada no bloco do motor à qual se pretende ligar o aparelho é adequada.

Evite posicionar a abertura de sucção próxima a partes delicadas do corpo, como olhos, boca, orelhas, etc., enquanto o aparelho estiver funcionando.

Certifique-se de que o flutuador, que tem a função de parar a sucção, quando o barril estiver completamente cheio de líquido ou em caso de tombamento, não apresentar danos ou entupimentos que possam impedir a sucção. Limpe regularmente o flutuador (dispositivo limitador do nível de água) de acordo com as instruções e verifique se há sinais de danos.

Este aparelho não é adequado para aspirar poeira perigosa.

Não aspire substâncias inflamáveis (cinzas de lareira), explosivos, tóxicos ou perigosos para a saúde.

O aparelho não é adequado para áreas protegidas contra descargas eletrostáticas.

Utilize somente as escovas fornecidas com o aparelho ou aquelas especificadas no manual de instruções. O uso de outras escovas pode comprometer a segurança.

Não deixe o aparelho sem supervisão enquanto estiver em funcionamento.

Em caso de descarga de espuma ou líquido, desligue imediatamente.

Se a ferramenta tombar, levante-a antes de ligar à corrente

Não aspire detergentes agressivos, pois podem danificar o aparelho.

Não aspire materiais que possam danificar os elementos filtrantes (como vidro, metal etc.).



AVISO!

Perigo de choque elétrico!

Nunca puxe ou levante o aparelho através do cabo elétrico.

Não mergulhe o aparelho em água e não use jatos de água para limpá-lo

Retire a ficha da tomada antes de realizar qualquer tipo de intervenção no aparelho ou se for deixado sem vigilância ou ao alcance de crianças ou pessoas chegam não totalmente conscientes de suas próprias ações.

Verifique regularmente o cabo de alimentação procurando danos, rachaduras ou envelhecimento. Substitua o cabo antes usando-o ainda mais.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído num serviço pós-venda representante da marca ou por uma pessoa igualmente qualificada, evitando assim qualquer possível risco.

Ao utilizar fios elétricos de extensão, certifique-se de que eles estão esticados sobre superfícies secas e protegidos contra possíveis jatos de água.



AVISO!

Risco de ferimentos!

A manutenção e reparos; qualquer peça danificada deve ser substituídos por peças de reposição originais recorrendo a Pessoal especializado.

É proibido efetuar alterações no aparelho.
A adulteração pode causar incêndios e danos até mesmo letais ao usuário e a perda da garantia.

O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou coisas devido ao não cumprimento destas instruções ou se o aparelho for utilizado de forma irracional.



Não descarte ferramentas elétricas no lixo doméstico!

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE) e sua incorporação à legislação nacional, as ferramentas elétricas que não são mais adequadas para uso devem ser coletadas separadamente e enviadas para recuperação de forma ecologicamente correta.

Eletrodomésticos antigos contêm materiais valiosos que podem ser reciclados. Por favor, providencie a reciclagem adequada de seus aparelhos antigos. Pilhas, óleo e substâncias similares não devem ser descartados no meio ambiente. Descarte seus aparelhos antigos usando sistemas de coleta adequados.

EN

Declaração de conformidade da UE



Declaramos que esta máquina está em conformidade com os requisitos básicos de segurança e saúde relevantes das Diretivas da UE, tanto em seu projeto básico e construção quanto na versão colocada em circulação por nós.
Esta declaração deixará de ser válida se a máquina for

modificada sem nossa aprovação prévia.

Produto: Aspirador de pó com bomba
EPS 50

Normas harmonizadas aplicadas

EN 55014-1: 2006+A1:2009

EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 60335-1: 2002+A1: 2004+A11:2004+A2:

2006+A12: 2006+A13: 2008+A14: 2010/Parte 1

EN 60335-2-69: 2003+A1: 2004+A2: 2008/Parte 2-69

EN 60335-2-41: 2003+A1: 2004/Parte 2-41

EN 62233: 2008

Ficha técnica em:


Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10, D-08309 Eibenstock

Lothar Lässig
Gerente Geral 07/2019


Frank Markert
Chefe de Engenharia




1







2












3














220V-240V
/50-60Hz



2200 W



900 W



50 litros



10 metros




460 x 450 x
630 mm



15 kg



máx. 2,3 m H₂O



14000L/H



7 metros



10 metros



2,3m³ /minuto



79 dB(A)



230 mbar

Reservamo-nos o direito de efetuar modificações no âmbito do progresso técnico!

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D – 08309 Eibenstock
www.eibenstock.com



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge